

マービーふれあいセンター 竹ホール 舞台道具リスト

名 称	寸 法	数量	名 称	寸 法	数量
所作台	909×3636×121	33	ヒナ段階段	W1212×H212×2段	2
化粧框	L=3636	5	木支木	1818	10
〃	L=2727	1	鉄支木	909	10
平台	1818×1818×121	10	人形立	1818	10
〃	1212×1818×121	30	人形立ウエイト	13kg	10
〃	909×1818×121	20	松羽目	4545×19000	1式
〃	606×1818×121	15	金屏風	2424×727×6曲	2双
〃	909×909×121	2	国旗・市旗	1500×2250	各1
平台運搬車	1818×1818	1	緋毛氈	1800×3600	10
〃	1212×1818	3	地絨り	20000×7000黒・灰	各2
〃	909×1818	2	紗幕	22000×8000黒・白	各1
開き足(高足)	1818×727	8	長座布団	540×1800	10
〃	1212×727	10	高座用座布団	750×700	2
〃	909×727	10	めくり台	H=1500	1
開き足(巾足)	1818×515	8	指揮者台	909×1212×303	1
〃	1212×515	10	指揮者譜面台	450×600	1
〃	909×515	10	演奏者譜面台	400×520	80
箱足	303×333×181	30	譜面灯		80
〃	303×515×181	20	コントラバス椅子	φ340	8
木台	91×91×303	56	演奏者用椅子	470×465×730	80
ヒナ段ケコミ	848×1818	7	演台	W2200×D750×H950	1
〃	636×1818	8	花台	W700×D700×H800	1
〃	424×1818	9	司会台	W900×D600×H950	1
〃	303×1818	9	OHP		1
〃	212×1818	30	スクリーン(自立移動式)	W2000×H2000	1
〃	636×1212	2	上敷ゴザ	900×20000	5
〃	424×1212	2	〃	900×10000	5
〃	303×1212	2	〃	900×3600	10
〃	636×909	2			
〃	424×909	2			
〃	303×909	2			

平成20年7月18日現在